お施主様へ

抗菌ポリ珪酸カルシウム板アイカハイボード不燃　取扱説明書

このたびはアイカハイボード不燃をご採用いただき、ありがとうございます。
アイカハイボード不燃を安全に末永くご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになりまして正しくご使用ください。
取扱説明書は必ず大切に保管しておいてください。

施工業者様へ
このしおりをお施主様へ必ずお渡しください

⚠ 注意（一般使用上）

① モップ・ブラシ・掃除機等の掃除道具をパネルに強く当てますと、ヘコミ・キズの原因となりますので十分注意してください。

② 毛染め剤、養毛剤、うがい薬等の薬液がかかったままにしておくと、アイカハイボード不燃の表面が変色する恐れがありますので注意してください。

③ 強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤は、アイカハイボード不燃の表面を変色させる恐れがありますので付着しないように注意してください。

お手入れ方法

① アイカハイボード不燃の表面の汚れは、柔らかい布かスポンジに中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。**ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。**

② 頑固な油性の汚れは、ガラスクリーナー又はエチルアルコール（薬用アルコール）などで拭いてください。

③ 万が一、上記の注意薬剤や強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。

④ アイカハイボード不燃はお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができますので、週に１～２回程度水拭きなどの清掃を心がけてください。

〇お問い合わせ先　**アイカ工業株式会社　アイカコールセンター**

愛知県清須市西堀江２２８８番地
電　話（０１２０）５２５－１００（フリーダイヤル），（０５２）４０９－８３１３
ＦＡＸ（０５２）－４０９－１４８２